

Blandningsrör SE1000

SORMAT ARTIKELNUMMER 9570040142



Högeffektivt blandningsrör med ITH-injekteringsmassa ger alltid en lyckad infästning

- Vanlig tvåkomponents kemisk förankring.
- Komponenterna blandas i blandningsröret. Pressa ut en testremsa på minst 10 cm tills de två komponenterna blandas helt.
- Patroner i Sormats serie ITH har alltid en eller två blandare. Den styva spiralen inne i Sormat ISL mixer gör att massan kan flyta och blandas ordentligt. Använd endast ordentligt blandade massor!
- Oftast kan delvis använda patroner förvaras med blandningsröret på. Byt blandningsrör innan återanvändning.
- Om borrhålet är djupt, kan det 200 / 1000 mm långa förlängningsröret ISL EXT användas med ISL för att nå hålets botten.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Polyetylen
Förpackningar	ask (påse): 10
Vikt	11.0 kg / 1000
GTIN-13	4061245102603

APPLIKATIONER

- För injekteringsmassa SE1000 Seismic